

Função		Procedimento	Descrição
<b>Efectuar Chamadas</b>	externas internas	0 + <Número de Telefone> 10 (ext.1), 20 (ext.2), etc.	Para fazer chamadas para o exterior basta levantar auscultador, marcar '0' seguido o número de telefone pretendido (poderá fazer marcação directa se activar a função "Chamada Directa"). Para chamadas internas, basta marcar o número da extensão pretendida (ex: 10)
<b>Colocar Chamada em Hold/Resume</b>		<b>R</b>	Tecla de <i>Flash</i>
<b>Transferência de Chamadas</b>		<b>R</b> + <extensão>	Poderá transferir uma chamada para outra extensão enquanto estiver a decorrer uma conversação, para isso basta carregar na tecla de <i>Flash</i> ( <b>R</b> ) seguido da extensão pretendida.
<b>Portabilidade de Terminal</b>	Suspender Resumir	<b>R</b> + 71..74 71..74	Com esta função poderá suspender uma chamada na Central Pública, e resumir essa mesma chamada noutro equipamento RDIS (ou vice-versa). Necessita deste serviço activado pelo seu operador.
<b>Puxar Chamadas</b>	ext. que está a tocar ext. específica	50 51..54	Poderá puxar chamadas que estejam a tocar noutras extensões, para isso basta marcar 50 para puxar a chamada que está a tocar ou para puxar de uma extensão específica marcar 51 = ext.1, 52 = ext.2, 53 = ext.3, 54 = ext.4
<b>Capturar Chamada (Take Over)</b>	ext. que atendeu chamada ext. específica	60 61..64	Poderá puxar chamadas que tenham sido atendidas noutras extensões (exemplo : atendedor de chamadas), para isso basta marcar 60 para puxar a última chamada atendida ou para puxar de uma extensão específica marcar 61 = ext.1, 62 = ext.2, 63 = ext.3, 64 = ext.4
<b>Chamada de Despertar</b>	definir apagar	<b>*10*</b> hhmm <b>#10#</b>	O valor hhmm contém a hora [00..23] e minuto [00..59] a que uma chamada de despertar deverá ser enviada para a porta corrente.
<b>Marcação Rápida</b>	Lista Tel. Global Lista Tel. Extensão	801..840 700..709	Permite marcar números que tenham sido introduzidos na Lista Telefónica Global ou na Lista Telefónica de uma determinada Extensão.
<b>Adicionar Número de telefone à Lista Tel. Extensão</b>		<b>*15*</b> <n><número> <b>#</b>	Este comando permite adicionar um número de telefone à Lista Telefónica de uma determinada extensão ( n = 0..9 )
<b>Chamada em espera</b>		<b>R</b> + 0 <b>R</b> + 1 <b>R</b> + 2 <b>R</b> + 3 <b>R</b> + 4<extensão> <b>R</b> + 5<extensão>	0 = Rejeita 2ª chamada. 1 = Aceita 2ª chamada e desliga 1ª chamada. 2 = Aceita 2ª chamada continuando com 1ª chamada (fazer R + 2 para comutar entre chamadas). 3 = Coloca 2ª chamada em Conferência a 3. 4 = Aceita 2ª chamada e transfere 1ª chamada para outra extensão. 5 = Transfere 2ª chamada para outra extensão continuando com 1ª chamada.



# Manual de Utilização / Configuração

## para central

### DrayTek Vigor204

Função	Código	Descrição
Número de Chamada da porta	configurar apagar MSN apagar todos	*19* <MSN> # #19* <MSN> #19#
Número de Extensão Interna		*12 * <extensão> #
Chamada Global	on off	*08# #08#
Restrição do Número De origem	on off	*31# #31#
Assignar Número de Origem	on off	*09* <MSN> # #09#
Caller ID		*99*0092# ou #01#
Adicionar '0' ao Número Chamador		*99*0993#
Sinal de Marcação	Speech 3.1khz Audio	*99*099202# *99*099200#
Reencaminhamento de chamadas I (incondicional)	on off	*21* <destino> # #21#
Reencaminhamento de chamadas II (sem resposta)	on off	*61* <destino> * <nn> # #61#
Reencaminhamento de chamadas III (quando ocupadas)	on off	*67* <destino> # #67#
Acesso directo	on off	#13# *13#
Aviso de custos	on off	*16# #16#
Música em espera	on off	#20# *20#
Chamada em espera	on off	*43# #43#
Capturar Chamada (Take Over)	on off	*17# #17#
Acertar Hora		*11*hhmm
Acertar Data		*18*aammdd
Repor valores de origem (reset)		*03#
Repor valores de origem da extensão		*02#

Para introduzir estes códigos terá de levantar o auscultador do telefone na extensão pretendida.