

Vigor3910 Series

Multi-WAN Security Router



QUICK START GUIDE

V1.0

Vigor3910 Series Multi-WAN Security Router Guia de Instalação Rápida

Versão:1.0 Versão de Firmware: V3.9.1.2 (Para actualizações, visite o site da DrayTek) Data: Dezembro 18, 2019

Informações sobre Direitos de Propriedade Intelectual (IPR)

Direitos de Autor	© Todos os direitos reservados. Esta publicação contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma sem a permissão por escrito dos detentores dos direitos de autor.
Marcas Registadas	 As seguintes marcas comerciais são usadas neste documento: Microsoft é uma marca registadas da Microsoft Corp. Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 e Explorer são marcas registadas da Microsoft Corp. Apple e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc. Outros produtos podem ser marcas comerciais ou registadas pelos seus respectivos fabricantes.

Safety Instructions and Approval

Instruções de Segurança	 Leia o guia de instalação por completo antes de configurar o router. O router é um equipamento electrónico complexo que só pode ser reparado por pessoal autorizado e qualificado. Não tente abrir ou reparar o router sozinho. Não coloque o router num local húmido, por exemplo numa casa de banho. Não empilhe os router's. O router deve ser usado num local protegido, dentro de uma faixa de temperatura de +5° a +40° graus Celsius. Não exponha o router directamente à luz solar ou outras fontes de calor. A caixa e os componentes electrónicos podem ficar danificados pela luz solar directa ou por fontes de calor. Não use o cabo de ligação de rede LAN no exterior de forma a evitar riscos de choque eléctrico. Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças. Quando quiser descartar o router, siga os regulamentos locais sobre preservação do meio ambiente.
Garantia	Garantimos ao utilizador final original (comprador) que o router estará livre de quaisquer defeitos de fabrico ou materiais por um período de dois (2) anos a partir da data de compra do revendedor. Guarde o recibo de compra em local seguro, pois serve como prova da data de compra. Durante o período de garantia, e mediante prova de compra, se o produto apresentar indícios de falha devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, iremos, a nosso critério, reparar ou substituir os produtos ou componentes defeituosos, sem cobrança de peças ou mão de obra, na medida em que considerarmos necessário, usar o equipamento em condições de utilização adequadas. Qualquer substituição consistirá num produto funcionalmente equivalente novo ou refeito de igual valor e será oferecido exclusivamente a nosso critério. Esta garantia não se aplica se o equipamento for modificado, mal utilizado, adulterado, danificado por uma acção divina ou sujeito a condições de trabalho anormais. A garantia não cobre o software empacotado ou licenciado de outros fabricantes. Defeitos que não afetem significativamente a usabilidade do equipamento não serão cobertos pela garantia. Nós reservamos o direito de actualizar o manual e a documentação online e fazer alterações de tempos em tempos ao conteúdo deste documento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre tais revisões ou alterações.



CE

Declaração de Conformidade (EU)

A DrayTek Corp., com sede em No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu 300, Taiwan, R.O.C., declara sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

- Produto : <u>Multi-WAN Security Appliance</u>
- Modelo : <u>Vigor3910</u>
- Fabricante : <u>DrayTek Corp.</u>
- Morada : <u>No.26, Fu Shing Road, HuKou County, Hsin-Chu Industry Park, Hsinchu</u> <u>300, Taiwan, R.O.C.</u>

está em conformidade com a Directiva :

EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU e RoHS 2011/65/EU com referência aos seguintes padrões :

Standard	Version / Issue date
EN 55032	2012+AC:2013 class A
EN 61000-3-2	2014 Class A
EN 61000-3-3	2013
EN 55024	2010+A1:2015
EN 62368	2014+A11:2017
EC No. 1275/2008	2008

Calin Ma

Calvin Ma / President . (Legal Signature)

<u>Hsinchu</u>

(place)

22nd June, 2019

(date)

FC Informação Regulatória

Declaração de Interferências da Federal Communication Commission

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a Part 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projectados para permitir protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência usando um dos seguintes métodos:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de Rádio/TV para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com a Part 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este equipamento pode aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.



Para obter mais informações, visite www.draytek.com.

	Nome	Optivisus				
Importador	Morada	Av. Óscar Monteiro Torres, 4				
	Código Postal	1000-219E-maildraytek@visus.ptLisboa				
	Contacto		Tel.	21 791 07 87		

Índice

1. Introdução	1
2. Conteúdo da Caixa	2
3. Explicação do Painel	
3.1 LED	
3.2 Interfaces	
4. Instalação de Hardware	5
4.1 Ligação à Rede	5
4.2 Instalação em Rack (Bastidor)	6
5. Configuração via Web	7
6. Apoio ao Cliente	

1. Introdução

O **Vigor3910** é um router **Multi-WAN Security Appliance** que permite a ligação a vários ISPs e permite vários túneis VPN para ligar vários equipamentos remotos.



Além disso, o Vigor3910 aumenta o desempenho de transmissão de dados com velocidades até 10 Gbps.



2. Conteúdo da Caixa

Verifique o conteúdo da caixa. Se houver algo em falta ou danificado, entre em contacto imediatamente com a DrayTek ou o revendedor.



Cabo de Energia tipo-China

2

3. Explicação do Painel

3.1 LED



LED		Estado	Explicação	
PWR Lig		Ligado	O router está ligado.	
		Desligado	O router está desligado.	
ACT		A Piscar	O sistema está activo.	
		Desligado	O Sistema não arrancou.	
USB		Ligado	Dispositivo USB ligado e pronto para utilização.	
		Desligado	Nenhum dispositivo USB ligado.	
SFP+		Ligado	A ligação Fibra foi estabelecida.	
		A Piscar	Dados estão a ser transmitidos	
		Desligado	Nenhuma ligação Fibra estabelecida.	
	Ecoluo	Ligado	A porta está ligada na porta correspondente.	
rdo		Desligado	A porta está desligada.	
		A Piscar	Dados estão a ser transmitidos	
P3 ~P12	D: .,	Ligado	A porta está ligada a 1Gbps ou superior.	
Direit P		Desligado	A porta está ligada inferior a 1Gbps.	

3.2 Interfaces



Interface	Descrição
USB1 / USB2	Interface para um dispositivo USB.
Console	Interface para Cabo de Consola (para uso Técnico).
SFP+ (P1~P2)	Interface para modulo SFP+ de 10G/1Gbps.
2.5GBase-T (P3~P4)	Interface Ethernet para dispositivo de rede local (LAN/WAN) de 2.5G/1G/100M/10Mbps.
	Ou Interface para modem para acesso à Internet (WAN).
GbE P5~P8	Interface Ethernet para dispositivo de rede local (LAN/WAN) de 1G/100M/10Mbps.
	Ou Interface para modem para acesso à Internet (WAN).
GbE P9~P12	Interface Ethernet para dispositivo de rede local (LAN/WAN) de 1G/100M/10Mbps.
	Restaurar as configurações padrão de fábrica. Procedimento: Ligue o router (ACT LED está a piscar). Pressione o orifício e mantenha por mais de 5 segundos. Quando verificar que o LED ACT começa a piscar mais rápido do que o normal, solte o orifício. Em seguida, o router será reiniciado com a configuração padrão de fábrica.
	Conector para Cabo de Energia. ON/OFF - Botão de Alimentação.

4. Instalação de Hardware

Esta secção irá guiá-lo para instalar fisicamente o router e definir as configurações do router via Web Browser.

4.1 Ligação à Rede

Antes de começar a configurar o router, deve ligar os seus dispositivos correctamente.

- 1. Ligue o Cable Modem/DSL Modem/Media Converter a qualquer porta WAN do Router com o Cabo RJ-45 (Ethernet).
- 2. Ligue ao seu computador com um cabo RJ-45 a uma das portas LAN do seu Router.
- 3. Ligue um servidor / router (depende de sua necessidade) a qualquer porta WAN do Vigor 3910 com cabo RJ-45. O LED WAN acenderá.
- 4. Ligue uma extremidade do cabo de energia à porta de alimentação deste dispositivo. Conecte a outra extremidade à tomada eléctrica da parede.
- 5. Ligue o router no Botão de Alimentação.
- 6. O sistema vai iniciar. Após concluir o teste de sistema, o LED ACT acenderá e começará a piscar. (Para obter informações detalhadas sobre o estado dos LEDs, consulte a seção **3. Explicação do Painel**).



4.2 Instalação em Rack (Bastidor)

O Vigor3910 pode ser instalado num Bastidor usando as Orelhas para Rack fornecidas:



Fixe as Orelhas para Rack no router.



Após a fixação das Orelhas de Rack, o Vigor3910 pode ser instalado num Bastidor usando quatro parafusos para cada lado do Bastidor.



Instalação tipo Desktop

As almofadas de borracha estão incluídas com o Vigor3910. Essas almofadas de borracha melhoram a circulação de ar e diminuem o atrito desnecessário na área de trabalho.

5. Configuração via Web

Para acesso à Internet, conclua a seguinte configuração básica após a instalação de hardware.

- 1. Certifique-se de que o seu PC está ligado correctamente ao router.
 - Nota Pode simplesmente configurar o seu computador para obter um endereço IP dinamicamente do router ou configurar um endereço IP no computador de forma a estar na mesma sub-rede que o endereço IP de fábrica do router Vigor (192.168.1.1). Para obter informações detalhadas, consulte a secção de "Trouble Shooting" do Guia de Utilizador.
- 2. Abra um Web Browser no seu PC e digite http://192.168.1.1. Uma janela pop-up será aberta solicitando o nome de utilizador e password. Digite "admin/admin" como Username/Password e clique em Login.

Dray Tek	Username admin Password
ŭ	Login
Convictet © 2000-20	119DravTek Corp. All Pinhts Reserved



Se não conseguir acesso via Web Browser, consulte a secção de "Trouble Shooting" do Guia de Utilizador para detectar e resolver o problema.

Tek	Vigor 3910 Series						
R6	Dashboard						
	BarreneTtelle			SFP + 2.5GBAS			
	Pray lek		n 🗖 🗝	-ı ⊢──ı हि[™]∃ ह		▝▝▛▝▋▛▀	
	Vigor3910 Series Multi-WAN Security Appliance	SFP+					
			WA	NI LAN WAN3	LAN WANS WANG W	AN7 WAN8	LAN
опа							■10/100M ■1G ■2.5G ■10
	System Information	'n					Quick Access
ent	Model Name	Vigor3910		System Up Time	0:00:59		System Status
agement	Router Name	DrayTek		Current Time	Sat Jan 01 2000 0	0:00:52	Dynamic DNS
	FW /Loader Version	3.9.1.2/v5		Build Date/Time	Dec 4 2019 14:21	:52	TR-069
agement	LAN MAC Address	00-1D-AA-4B-3E-	80				User Management
ance	System Resource						IM/P2P Block
	oyuuniteouree						Schedule
	CPU Usage:					1%	SysLog / Mail Alert
	Memory Usage:					36%	LUAP
ition	Co-Proc CPU :					1%	Firewall Object Setting
	Co Dec Marrow	_				5201	Data Flow Monitor
	Co-Proc Memory :					0370	
	IPv4 LAN Informat	ion					
		IP Address	DHCP		IP Address	DHCP	
	LAN1	192.168.1.1/24	v	IP Routed Subnet	192.168.0.1/24	v	
eserved.	IPv4 Internet Acce	SS					
	Line /	Mode	IP Address	MAC Addres	55	Up Time	
	WAN1 SFP+	/ DHCP Client	Disconnected	00-1D-AA-4	4B-3E-81	00:00:00	
	WAN3 Ether	net / DHCP Client	Disconnected	00-1D-AA-4	4B-3E-83	00:00:00	
de	WAN5 Ether	net / DHCP Client	Disconnected	00-1D-AA-4	4B-3E-85	00:00:00	
adv	WAN6 Ether	net / DHCP Client	Disconnected	00-1D-AA-4	4B-3E-86	00:00:00	

3. Agora a Página Inicial do router será apresentada.

 Aceda a WAN>>Internet Access. A WAN1 é dedicada para ligação via SFP; WAN3~WAN8 são para ligações Ethernet. Clique em Details Page da WAN3~WAN8 de acordo com a sua ligação física.

Index	Display Name	Physical Mode / Port	Access Mode	
WAN1		SFP+ / P1	Static or Dynamic IP	▼ Details Page IPv6
WAN3		Ethernet / P3	Static or Dynamic IP	▼ Details Page IPv6
WAN5		Ethernet / P5	Static or Dynamic IP	▼ Details Page IPv6
WAN6		Ethernet / P6	Static or Dynamic IP	▼ Details Page IPv6
WAN7		Ethernet / P7	Static or Dynamic IP	Details Page IPv6
WAN8		Ethernet / P8	Static or Dynamic IP	▼ Details Page IPv6

WAN >> Internet Access

DHCP Client Option

Aqui, vamos usar a WAN3 como exemplo.

Deve seleccionar o tipo de acesso à Internet apropriado (**PPPoE** ou **Static or Dynamnic IP**) de acordo com as informações do seu ISP.

Para ligações via PPPoE

WAN >> Internet Access

1. Clique em **Details Page** da **WAN3**. Quando a página seguinte for exibida, escolha **PPPoE**.

● Enable Disable ISP Access Setup PPP Authentication Username Max: 63 characters Password Max: 62 characters More Options Idle Timeout WAN Connection Detection Fixed IP Address Mode PPP Detect ▼ MTU Idle 2 Idle 2 PAP or CHAP ▼ Idle 3 Idle 7 MTU Index(1-15) in Schedule Static Index(1-15) in Schedule Setup: None ▼=> None TTL Change the TTL value © Default MAC Address Use the following MAC Address	PPPoE	Static or	Dynamic IP		IPv6
WAN Connection Detection Mode PPP Detect ▼ MTU Index(1-15) in Schedule Setup: 1492 (Max:1492) Path MTU Discovery => None ▼ TTL ✓ Change the TTL value ✓ Default MAC Address □	Enable IsP Access Setup Username Password More Options	Disable Max: 63 characters Max: 62 characters	PPP/MP Setup PPP Authentication Idle Timeout IP Assignment (IPCP) Fixed IP Address WAN IP Alias	PAP or Cl -1 O Static	HAP ▼ second(s) © Dynamic
TTL Change the TTL value Default MAC Address Use the following MAC Address	WAN Connection Dete Mode MTU 1492 (Max:149)	ction PPP Detect ▼ 2) Path MTU Discovery	Dial-Out Schedule Index(1-15) in Schedul None => None	Ile Setup: ne ▼ None	T
00 :1D :AA :4B :3E :83			 TTL Change the TTL value ● Default MAC Address ● Use the following MA ● 00:1D:AA:4B:3E 	e AC Address :83	

2. Após clicar em **Enable** e inserior o **Username/Password** fornecido pelo seu ISP, clique em **OK** para obter a página seguinte.

Reboot Syst	em
Th	ne router needs to be rebooted for the WAN configuration changes to take effect.
	ОК

3. Para reiniciar o sistema, clique em **OK** novamente.

System Maintenance >> Reboot System

System Maintenance >> Reboot System

Reboot System	
	Router is restarting. Please wait for around 10 seconds. After booting router, you could click the following URL
	LAN 1: <u>http://192.168.1.1:80</u>
	to connect to router's homepage again.

4. Após o router reiniciar, faça **Login** no router novamente.

Dray Tek Vigor 3910	Username admin Password
	Login

5. Agora pode navegar na Internet.

Para ligação via DHCP

1. Clique em **Details Page** da **WAN3**. Quando a página seguinte for exibida, escolha **Static or Dynamic IP**.

WAN >> Internet Access

WAN 3			
PPPoE	Static or	Dynamic IP	IPv6
Enable Disable IP Network Settings Obtain an IP address automatically More Options		Keep WAN Connection	
		PING to the IP PING Interval	minute(s)
 Specify an IP address IP Address Subnet Mask Gateway IP Address WAN IP Alias 		TTL Change the TTL value RIP Routing Enable RIP	
DNS Server IP Address Primary Server Secondary Server	8.8.8.8 8.8.4.4	Bridge Mode Enable Bridge Mode Bridge Subnet	N 1 🔻
WAN Connection Detection Mode ARP Detect v		MAC Address • Default MAC Address • Use the following MAC Address • 00 : 1D : AA : 4B : 3E : 83	
1500	Path MTU Discovery		

2. Após clicar em **Enable** e seleccionar Obtain an IP address automatically, clique em **OK** para obter a página seguinte.

System Maintenance >> Reboot System		
Reboot System		
The router needs to be rebooted for the WAN configuration changes to take effect.		
ОК		

3. Para reiniciar o sistema, clique em **OK** novamente.

System Maintenance >> Reboot System

 Reboot System

 Router is restarting. Please wait for around 10 seconds. After booting router, you could click the following URL

 LAN 1:<u>http://192.168.1.1:80</u>

 to connect to router's homepage again.

4. Após o router reiniciar, faça Login no router novamente.

Dray Tek Vigor 3910	Username admin Password
	Login

5. Agora pode navegar na Internet.

6. Apoio ao Cliente

Se o router não funcionar correctamente depois de muitas tentativas, entre em contacto com o revendedor para obter ajuda. Para qualquer dúvida, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para draytek@visus.pt.

Registe o seu Router

O Registo do seu Router é recomendado. Pode registar o seu router no seguinte link : http://www.draytek.com.

Actualizações de Firmware e Ferramentas

Devido à evolução contínua da tecnologia DrayTek, todos os router's são actualizados regularmente. Consulte o site da DrayTek para obter mais informações sobre os firmwares mais recentes, ferramentas e documentos. http://www.draytek.com